

EVC SPORT



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION MANUAL

SELETRON
P E R F O R M A N C E

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN



OFF ON



1 SPEGNI IL QUADRO

TURN OFF THE IGNITION

2 TOGLI LE CHIAVI E
CHIUDI L'AUTO

REMOVE THE KEYS AND **LOCK** THE
DOORS





3 ATTENDI 5 MINUTI PRIMA DI
PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE

WAIT 5 MINUTES BEFORE YOU
BEGIN THE INSTALLATION

4 NON APRIRE NESSUNA PORTA
MENTRE INSTALLI IL KIT


DO NOT OPEN ANY DOOR WHILE
INSTALLING THE TUNING-KIT



IMPOSTAZIONI / SETTINGS

TELECOMANDO EVC EVC REMOTE

Il kit EVC contiene 2 telecomandi già abbinati.
The Evc kit contains 2 remotes already paired.



LED **BLU**: Segnale mandato
BLUE LED: Signal sent

I :Valvola aperta
Valve opened

II :Configurazione Stock
(Back to) Stock configuration

III :Auto (per configurazione personalizzata)
Auto (for custom configuration)

FUNZIONI LED LED FUNCTIONS



LED **VERDE**: Valvola aperta
GREEN LED: Valve opened

LED **BLU**: Comunicazione App / USB attiva
BLUE LED: App / USB communication is active

LED **GIALLO**: Comunicazione telecomando attiva
YELLOW LED: Remote control communication active

LED **ROSSO**: Alimentazione
RED LED: Power on

PULSANTE

Da usare **solo ed esclusivamente** per l'abbinamento dei telecomandi.

1. Tenere premuto per un secondo e rilasciare (LED **GIALLO** fisso)
2. Premere un pulsante del nuovo telecomando da abbinare (LED **GIALLO** lampeggiante)
3. Attendere lo spegnimento del LED **GIALLO**

La centralina EVC mantiene in memoria fino a 4 telecomandi.

Per azzerare la memoria telecomandi tenere premuto il pulsante, il LED **GIALLO** si accenderà, mantenere premuto fino a quando il LED **GIALLO** sarà spento.

BUTTON

ONLY USE for remote control pairing

1. Long press for 1 second then release (**YELLOW LED** on)
2. Press one button of the new remote to pair (**YELLOW LED** blinks)
3. Wait until the **YELLOW LED** turns off

The EVC unit keeps up to 4 remotes.

To reset the unit memory long press the button, the **YELLOW LED** will turn on, keep the button pressed until the **YELLOW LED** turns off.